





Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Seine-Maritime
Service des Risques

Basin versant de la RANCON et de la FONTENELLE
Plan de Prévention des Risques d'inondation
Commune de Grémonville - Secteur 5

Carte des aléas

Commune de Grémonville - Secteur 5

Unité zone d'aléa

Tour de la Rancône et de la Fontenelle

Unité administrative des communes

Couleur des zones d'aléas

Éléments

Vieilles

Zone d'aléa pour la zone concernée

Futur

Aléas

Équipement des communes

Unité zone d'aléa pour la zone concernée (en M2)

Unité zone d'aléa pour la zone concernée (en M2)

Unité zone d'aléa pour la zone concernée (en M2)

Échelle : 1:14 000 (Forme A1)

0 50 100 200 m

© INRS 2014

© INRS 2014

